

X5

ANVÄNDARMANUAL



1. INTRODUKTION - ATT KOMMA IGÅNG

Slå på mottagaren genom att hålla den gröna knappen intryckt i cirka 3 sekunder. När mottagaren är igång visas huvudmenyn. Från huvudmenyn nås samtliga undermenyer och funktioner som mottagaren erbjuder.

Huvudmenyn visar även tid och datum, om mottagaren har täckning (en antensymbol längst upp i det vänstra hörnet indikerar att mottagaren har täckning), aktuell batterinivå samt vilken typ av signal som mottagaren avger vid inkommande meddelanden.

2. LADDNING

Koppla laddaren med medföljande kabel till ett vägguttag eller en USB-port. Placera mottagaren i laddaren för att påbörja laddning. Om mottagaren är avslagen när den placeras i laddaren kommer den att slås på automatiskt. Om batteriet är helt urladdat när mottagaren placeras i laddaren kan det ta ett par minuter innan mottagaren slås på. När mottagaren är placerad i laddaren visas en symbol i displayen som indikerar att mottagaren laddas, det framgår även hur många procent batteriet är laddat. LED-lampan på mottagaren blinkar en gång per sekund under tiden laddningen pågår, när batteriet är fulladdat blinkar lampan varannan sekund.

När mottagaren är fulladdad visas texten "Klar! 100%" i displayen. Det tar 3-4 timmar att ladda ett helt tomt batteri till 100% om laddaren kopplas till ett vägguttag, kopplas laddaren till en USB-port tar det 4-6 timmar. Ta för vana att alltid placera mottagaren i laddaren då den inte används, detta medför att mottagaren alltid är fulladdad när den skall användas. Mottagaren tar emot meddelanden och samtliga menyer går att komma åt även när den är placerad i laddaren.

3. KNAPPAR OCH NAVIGATION

Mottagaren har sex stycken knappar. Dessa är menyknappen (grön), tillbakaknappen (röd) och fyra stycken styrknappar.

Menyknappen (grön) ger tillgång till menyer i den kontext där markören för tillfället är.

Tillbakaknappen (röd) flyttar tillbaka en nivå och/eller ångrar det sista utförda kommandot.

Styrknapparna, upp, ner, höger och vänster används för att navigera i menyerna. Upp- och nerknapparna används för att bläddra i menyerna. Med högerknapp nås en nivå framåt i menystrukturen, med vänsterknapp backas en nivå i menystrukturen.

4. INSTÄLLNINGAR

Genom att trycka grön knapp i huvudmenyn kommer man åt inställningar.

Av – stänger av mottagaren

Skärminställningar – Här justeras ljusstyrkan i displayen och tiden displaybelysningen skall vara aktiverad.

Signaltyp – Välj volym på larmsignalen, välj om mottagaren skall vibrera eller inte samt om mottagaren skall indikera vid påminnelser om låg batterinivå och olästa meddelanden.

Singallängd – Välj kort, normal eller kontinuerlig signallängd.

Knappljud – Välj klickljud, tonljud eller inget ljud alls vid knapptryckning.

FORTS. INSTÄLLNINGAR

Hölsterlås – Aktivera eller inaktivera hölsterlåset, om hölsterlås är aktiverat låser sig knapparna automatiskt mottagaren stoppas i hölster eller läderväska och låses automatiskt upp då mottagaren tas ut. Det går även att välja om ett ljud ska vara aktiverat när hölsterlåset låses/låses upp.

Avancerat - Ger access till PC-anslutning samt uppgradering av mjukvara. *Observera! Detta kräver speciell utrustning, undvik därför denna meny.*

5. LARM OCH RINGSIGNALER

Konfigurera larmalternativen genom att trycka knapp höger när markören står på inkorgen i huvudmenyn. Tryck grön knapp för att få fram menyerna, använd knapp ner för att komma till "sökningar" och tryck knapp höger.

Välj mellan 20 olika ringsignaler för inkommande meddelanden under "ringsignal".

6. MEDDELANDEN - INKORG

Inkorgen nås genom att trycka knapp höger när markören står på "inkorg" i huvudmenyn. Är inkorgen tom visas "inga medd" i displayen. Inkomna meddelanden hamnar automatiskt i inkorgen. Meddelanden i inkorgen visas i kronologisk ordning med det senaste meddelandet längst upp och det äldsta meddelandet längst ner. Meddelanden i inkorgen stämplas med tid och dag för meddelande som inkommit under samma dag och föregående dag. Meddelande som är äldre än föregående dag stämplas endast med dag och datum. Bläddra mellan olika meddelanden genom att använda upp- och nerknapp.

Mottagaren kan lagra totalt 128 meddelanden. När inkorgen är full tas det äldsta meddelandet automatiskt bort då ett nytt meddelande inkommer. Lästa meddelanden tas inte bort när inkorgen är full.

FORTS. MEDDELANDEN - INKORG

Genom att trycka grön knapp när markören står på meddelande nås en meny där nya val kan genomföras. För att göra ett val använd knapp höger.

Gå upp – Flyttar markören längst upp i inkorgen till det senaste meddelandet.

Meddelande – När en undermeny, välj att flytta meddelande till en mapp (se avsnitt 7), radera meddelande (se avsnitt 8) eller låsa meddelande. Meddelanden som är låsta indikeras med testen "SKYDDAT" till höger om datumstämpeln.

Radera alla – Raderar alla meddelanden i inkorgen förutom de som är låsta.

Sökningar – (se avsnitt 5).

RIC-adress – Anger vilka RIC koder som mottagaren är programmerad med.

Stort typsnitt – Zoomar in texten till ett större typsnitt.

8. SKRÄP

För att nå skräp, tryck knapp höger när markören står på "skräp" i huvudmenyn. Om det inte finns några meddelanden i skräp visas "inga medd" i displayen. Alla meddelanden som raderas från inkorgen eller från övriga mappar flyttas till skräp innan de raderas permanent.

Genom att trycka på grön knapp när markören står på ett meddelande visas en meny där nya val kan genomföras. För att göra ett val tryck knapp höger.

Gå upp – Flyttar markören längst upp i skräp till det senaste meddelandet.

Återställ till inkorg – Återställer det aktuella meddelandet till inkorgen (oavsett om det blev raderat från en mapp).

Töm skräp – Raderar alla meddelanden i skräp permanent.

Stort typsnitt – Zoomar in texten till ett större typsnitt.

FORTS. TID OCH DATUM

Automatiskt på/av – Under "På tid" justeras den tid mottagaren automatiskt skall slå på sig själv. Använd upp- och nerknappar för att ändra värdena och använd knapp höger och vänster för att hoppa mellan värdena. Välj "Av" för att avaktivera automatisk påslagning av mottagaren och "På" för att aktivera automatisk påslagning av mottagaren. Bekräfta ändring med grön knapp, ångra och gå tillbaka med röd knapp. Under "Av tid" justeras tid för när mottagaren automatiskt ska slå av sig själv. Använd upp- och nerknappar för att ändra värden och använd knapp höger och vänster för att hoppa mellan värden. Välj "Av" för att avaktivera automatisk avslagning av mottagaren och "På" för att aktivera automatisk avslagning av mottagaren. Bekräfta ändringar med grön knapp, ångra och gå tillbaka med röd knapp.

12. SPECIFIKATION

Storlek:	91x51x20 mm
Vikt:	<100 g
Minne:	128 st meddelanden
Batterityp:	Lithium polymer
Standby tid:	ca 8 dygn
Tecken/rader:	26x12
Ljudnivå:	85 db
Frekvens:	Frekvens 2 (161.4375 MHz)
Övrigt:	IP66-klassad



För mer information om mottagaren besök www.minicall.se.

För information om Minicall-tjänsten ring KundCenter på 020-31 00 41.

Säljsupport 08-601 66 66.

7. MEDDELANDEN - MAPPAR

Mappar nås genom att trycka knapp höger när markören står på "mappar" i huvudmenyn. Om inga mappar skapats visas "tom!" i displayen. Skapa en mapp genom att trycka grön knapp när markören står på "mappar". Välj sedan "mappverktyg" och "ny". Namnge mappen med hjälp av tangentbordet som visas i displayen. Tangentbordet styrs med styrknapparna och bokstäver väljs med grön knapp, avsluta genom att trycka på enter-tangenten som finns på tangentbordet. Byt namn och radera befintliga mappar under "mappverktyg". Skapade mappar nås med knapp höger när markören står på "mappar" i huvudmenyn. Mapparna visas i en lista, välj mapp med hjälp av upp- och nerknappar och bekräfta med knapp höger. Om mappen är tom visas "inga medd" i displayen.

För att flytta ett meddelande från inkorgen till en skapad mapp tryck grön knapp när markören står på ett meddelande i inkorgen. Välj sedan "meddelanden" och "flytta till", en lista med skapade mappar visas. Välj önskad mapp med hjälp av upp- och nerknappar och bekräfta flyttning av meddelande med knapp höger. Vid tryck grön knapp när markören står på ett meddelande i en mapp ges samma val som när markören står på ett meddelande i inkorgen enligt avsnitt 6, med skillnad att menyvalet "sökningar" har ersatts av "mappverktyg".

9. TID OCH DATUM

Mottagaren har en realtidsklocka och en alarmfunktion. En funktion för automatiskt påslagning och avslagning finns också. För att nå inställningarna för tid och datum tryck knapp höger när markören står på "Tid/Datum" i huvudmenyn. Välj inne i menyn för tid och datum visas aktuell information angående tid och datum i displayen. Genom att trycka på grön knapp i menyn för tid och datum visas en meny där nya val kan genomföras, detta sker genom att trycka knapp höger.

Ställ alarm – Under "alarmtid" justeras tid för alarm. Använd upp- och nerknappar för att ändra värden och knapp höger och vänster för att hoppa mellan värden. Välj "Av", vid avaktivering av alarm och "På" vid aktivering. Bekräfta med grön knapp, ångra och gå tillbaka med röd knapp. Välj singal för alarm under "ringsignal".

Ställ klockan – Justera tid, dag och datum. Använd upp- och nerknappar för att ändra värden och använd knapp höger och vänster för att hoppa mellan värdena. Bekräfta ändringar med grön knapp, ångra och gå tillbaka genom tryck röd knapp.

10. OM

Under denna meny visas information om mottagaren. Använd endast denna meny vid samtal med KundCenter.

11. SPEL

Nå spelen genom att trycka knapp höger när markören står på "spel" i huvudmenyn. Välj mellan tre olika spel: "Puzzle", "Quadris" och "Orm". För att välja önskat spel tryck knapp höger.

Generic MOBILE